



SEPA CÓMO MANTENER SU HORNO SIEMPRE EN CONDICIONES DE USO

10 PASOS PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO.

Las recomendaciones diarias de limpieza detalladas a continuación, le ayudarán en el mantenimiento de su Horno Tornado. Asegúrese de usar únicamente el limpiador de **Hornos para Subway**. El uso de otros productos de limpieza pueden dañar partes críticas y podría perder la garantía de dichas partes.

Paso 1	Prepare el Horno Apague el Horno presionando el botón "Back" El Horno le indicara "Horno Apagado-Enfriándose" ("Oven Off-Cooling Down") No intente limpiar el Horno durante el ciclo de enfriamiento señalado por la leyenda "Enfriándose" (Cooling Down). El proceso de Enfriamiento se lleva aproximadamente 90 minutos. NOTA: El Horno opera a una temperatura de 500s.f. (260a.C.) y puede causar daños si no lo deja enfriar apropiadamente.
Paso 2	Quite la cubierta de abajo Limpie las impurezas que se hayan recolectado
Paso 3	Quite la Parrilla Lave, enjuague y sanitice la Parrilla NOTA: Asegúrese que el interior del Horno se enfríe antes de quitar la Parrilla.
Paso 4	Levante el elemento que se encuentra abajo en el Horno. Asegúrese que el elemento se enfríe antes de levantarlo NOTA: El elemento del Horno opera a 1000°F (535°C) y puede causar daños si no lo deja enfriar apropiadamente.
Paso 5	Quite las partículas y aplique spray en el interior del Horno con el limpiador de Hornos para Subway Usando una toalla húmeda, quite los pedazos grandes de comida del Horno. Si hay manchas difíciles, aplique spray limpiador para Hornos adentro y sobre la puerta. Deje que el limpiador actúe por cinco (5) minutos. Nunca sature con agua o limpiador para Hornos abajo del Horno.
Paso 6	Limpie el interior del Horno. Usando un estropajo de nylon, limpie la puerta del Horno y la cavidad. PRECAUCION: No presione las capas blancas rectangulares (waveguide covers). Si se quiebran no están garantizadas.
Paso 7	Limpie el Interior del Horno.

	Limpie la puerta y adentro del Horno usando una toalla húmeda. Limpie el elemento con una toalla limpia y húmeda
Paso 8	Limpie el panel de abajo. Limpie el área afuera del Horno donde se localiza el panel de abajo. No aplique ningún químico en esta área.
Paso 9	Ponga el elemento en su lugar original y reemplace la parrilla y el panel de abajo.
Paso 10	Limpie la parte exterior del Horno. Limpie la parte exterior del horno con una toalla limpia y húmeda. EL HORNO ESTA LISTO PARA OPERAR.

QUE HACER	QUE NO HACER
<p>Asegúrese de limpiar el Horno diariamente.</p> <p>Utilice únicamente Limpiador para Hornos Subway.</p> <p>Retire los productos del Horno tan pronto como estén cocidos.</p> <p>Utilice únicamente accesorios de cocina especiales para microondas aprobados por Subway en el Horno.</p> <p>Revise las instrucciones de cocina para asegurarse que el Horno este programado correctamente de acuerdo a cada producto.</p> <p>Mantenga la Guía de Instalación de TurboChef para el futuro.</p> <p>Si las capas blancas rectangulares (waveguide covers) se quiebran, llame a TurboChef inmediatamente.</p>	<p>Levantar el Horno de la manija.</p> <p>Colocar objetos de aluminio, metal o cualquier otro material dentro del Horno.</p> <p>Operar el Horno cuando no tiene producto adentro.</p> <p>Abrir y cerrar frecuentemente la puerta del Horno para chequear el producto.</p> <p>Cocinar productos envueltos en plástico o cualquier otro tipo de papel encerado.</p> <p>Poner productos en el Horno hasta que este listo para cocinar.</p> <p>Utilizar limpiadores que no están aprobados para el Horno.</p> <p>Permitir que cualquier solución o agua permanezcan dentro del Horno.</p> <p>Colocar peso excesivo sobre la tapa del Horno.</p>